

# TINI E BOTTI: MODO D'USO

## INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE

*il non rispetto delle norme descritte ci solleva da ogni responsabilità.  
I nostri tecnici sono a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.*



# 1

## REGOLE DA SEGUIRE AL PRIMO UTILIZZO

### INSTALLAZIONE DEL MATERIALE

Tutti i nostri articoli sono testati sotto pressione con acqua prima della spedizione. Nel caso in cui doveste stoccare i contenitori prima dell'utilizzo è necessario rispettare alcune regole:


- ▶ **NON TOGLIERE L'IMBALLAGGIO PRIMA DELLA MESSA IN POSA DEFINITIVA.**
- ▶ **STOCCARE AD UNA TEMPERATURA E UMIDITÀ ADEGUATE (CIRCA 16° E 75% DI UMIDITÀ).**

Al momento della posa definitiva assicuratevi che il pavimento o il supporto siano perfettamente in piano e adatti al peso del prodotto.

**IN CASO DI TRASPORTO E/O STOCCAGGIO PROLUNGATO PER PIÙ DI 15 GIORNI VI RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI EFFETTUARE UN ULTERIORE CONTROLLO DELLE PERDITE PRIMA DEL RIEMPIMENTO. UTILIZZARE ACQUA PULITA NON CLORATA.**

### PROTOCOLLO (IN CASO DI PIÙ DI 15 GIORNI DI INATTIVITÀ)

- 1 Riempire il prodotto a 1/3 del volume
- 2 Attendere 2 ore
- 3 Aggiungere 1/3 del volume e attendere 2 ore completare il riempimento e attendere 2 ore.
- 4 Verificare la tenuta: se ci sono piccole perdite pazientare fino a un tempo massimo di 72 ore, lasso di tempo in cui le piccole perdite si chiudono



# 3

## RIMESSA IN OPERA DEI FUSTI E DELLE BOTTI PRIMA DELLA VENDEMMIA

### MANUTENZIONE DEL MATERIALE

Per assicurare una buona longevità dei vostri contenitori vi raccomandiamo di non lasciarli vuoti troppo a lungo al fine di evitare l'alterazione delle qualità meccaniche ed il potenziale di affinamento. Se avete conservato un fusto vuoto per molte settimane consigliamo di pre-trattare con acqua. Effettuare il riempimento in 3/3 come indicato nel primo paragrafo.



# 2

## PULIZIA DOPO L'UTILIZZO

### EVITARE LA COMPARSA DI INCROSTAZIONI

la pulizia permette di eliminare lo sporco aderente alla superficie. Sulle pareti si depositano i cristalli naturali dei tartrati.

### PROTOCOLLO

- 1 Subito dopo l'utilizzo sciacquare il contenitore con acqua chiara.
- 2 Effettuare un lavaggio ad alta pressione ad una distanza minima di 40 cm dalle pareti.
- 3 terminare con una spazzola in plastica morbida per eliminare le incrostazioni intorno agli accessori inox.
- 4 Sciacquare il contenitore.
- 5 Far asciugare lasciando il contenitore aperto se possibile con un ventilatore all'interno. il contenitore deve essere completamente asciutto è una condizione indispensabile per una corretta conservazione.
- 6 Stoccare ad una temperatura e umidità adeguate (circa 16° e 75%) e senza correnti d'aria.

### TIPO DI SPAZZOLA PER ELIMINARE LE INCROSTAZIONI

