

BARRIQUES : CONSIGLI PER L'USO

STOCCAGGIO E PRIMO UTILIZZO DELLE BARRIQUES

Per beneficiare della qualità dei prodotti Vicard, vi invitiamo a seguire alcuni consigli pratici per la messa in opera.



1

STOCCAGGIO : PRESERVARE LA QUALITÀ DEI SUOI BARRIQUES

CONSERVAZIONE

Nel caso in cui le barriques non venissero subito riempite, è indispensabile seguire la procedura indicata di seguito. Per non alterare la qualità delle barriques, vi consigliamo di rispettare le istruzioni qualunque sia la durata di conservazione a vuoto.

- ▶ **ACCERTATEVI CHE I FUSTI CONSERVINO IL LORO IMBALLAGGIO ORIGINALE STUDIATO PER LA MASSIMA PROTEZIONE (PELLICOLA PLASTICA E CARTONE)**
- ▶ **CONSERVATELE IN UN LOCALE CHE ABBAIA UNA TEMPERATURA INFERIORE A 20°C E UNA UMIDITÀ RELATIVA SUPERIORE AL 70% PER MANTENERE L'IGROMETRIA DEL LEGNO**

Al momento della posa definitiva assicuratevi che il pavimento o il supporto siano perfettamente in piano e adatti al peso del prodotto.



2

RACCOMANDAZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PRIMA DELL'USO, ALCUNI CONSIGLI

Il trasporto e lo stoccaggio prolungato possono provocare una disidratazione. Il legno è una materia viva e, in certe condizioni (calore, igrometria, correnti d'aria), la sua umidità può subire delle variazioni.

- ▶ **PRIMA DELL'USO, LA MESSA IN ACQUA MANTERRÀ LA QUALITÀ DELLE VOSTRE BARRIQUES VICARD**
Utilizzare acqua non clorata, senza l'aggiunta di altri disinfettanti. Attenzione, alcuni prodotti come SO₂ o metabisolfito possono reagire con i tannini del legno e dare macchie rosse sulla botte.

CON ACQUA CALDA / PROTOCOLLO

- 1 Disporre verticalmente il fusto e versarvi dentro 20 litri di acqua calda (fra 75°C e 90°C) esente da cloro.
- 2 Rimettere il tappo e agitare la barrique per qualche minuto.
- 3 Lasciare la barriques su un fondo per 4 ore.
- 4 Rivoltare la barrique e lasciarla sull'altro fondo per altre 4 ore.
- 5 Sgrondare il fusto attraverso il foro di cocchiame.

CON ACQUA FREDDA / PROTOCOLLO

- 1 Disponete la barrique orizzontale e riempitela di acqua fredda esente da cloro.
- 2 Rimettere il tappo e lasciare in acqua per 24 ore.
- 3 Sgrondare il fusto attraverso il foro di cocchiame.

▶ **SE DOVESSERO COMPARIRE DELLE PERDITE PERSISTENTI DOPO QUESTE OPERAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI : contact@groupe-vicard.com**

VI RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA CHE CI AVETE ACCORDATO